



REABASTECIMENTO

- 1º - Feche o Registro (C).
- 2º - Abra a torneira (B) para aliviar a pressão e feche-a após toda a água ser esgotada.
- 3º - Abra a Tampa (1) do Dosador (3).
- 4º - Abasteça o Dosador (3) com Pastilhas (4).
- 5º - Conecte a Tampa (1) no Dosador (3) verificando se o Anel (2) está corretamente posicionado entre eles.
- 6º - Abra o Registro (C).
- 7º - Caso haja necessidade de uma nova regulagem na dosagem, esta deverá ser realizada através do Registro (A) **SOMENTE POR PESSOAL CAPACITADO**.

SUPORTE TÉCNICO

Para esclarecer dúvidas, requisitar visita técnica ou enviar o equipamento para manutenção entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente: (16) 3461-1691 / www.quimaflex.com.br